



Bose® MIE2I Mobile Headset

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung Guía de usuario | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing | Bruksanvisningen Podręcznik użytkownika | Felhasználói útmutató Omistajan opas | คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南 使用者指南 | オーナーズガイド | とはいばしばしません。

安全上の留意項目

で使用前に、下記の「留意項目」をよくお読みになり、正しくお使いください。

この「安全上の留意項目」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示について■



警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う 注意 可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定 される内容を示します。

△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるもの



(左図の場合は分解禁止を意味します)。 配号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

∧ 警告

小さな部品は幼児の手の届かないところに置く 誤飲や窒息などの危険がありますので、小さな お子様の手の届かないところに保管してください。



乗り物の運転中は使用しない

白転車、オートバイ、白動車などの運転中は、 絶対にヘッドホンを使用しないでください。交



通事故の原因となります。片方の耳だけのヘッ ドホン使用も推奨しておらず、一部の地域では 法律により禁止されています。

♪ 警告

大音量で長時間続けて聞かない



大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。特にヘッドホン のご使用時にはご注意ください。

危険な場所では使用しない

歩行中であっても、駅のホームや車道、工事現場など、 周囲の音が聞こえないと危険である場所での使用は お止めください。事故の原因となります。

♠ 注意



装身具と併用しない

イヤリング、ピアスなどの耳に付ける装身具と #### ヘッドホンを併用すると、けがの原因となるこ とがあります。また、ヘッドホンの性能が損な われたり、ヘッドホンを傷付けたりすることが あります。



● 音の聞こえ方の変化に注意する

ヘッドホンを使用した時、確認や注意喚起のた BCRASO めの音声が普段と異なった感じで聞こえること があります。必要な時に認識できるように、ど のような変わり方をするかをご確認ください。



お肌に異常が生じた場合は使用しない

万一ご使用によってお肌にかぶれなどの異常が 生じた場合は、直ちにヘッドホンの使用を止め 医師にご相談ください。

注意



ほこり、油煙、湯気、湿気、高温の場所に置かない

ほこり、油煙、湿気の多い場所や、直射日光の 当たる場所、直接ライトが当たる場所、高温に なる車の中などには置かないでください。故障 の原因となります。



電源を入れる前には音量を最小にする

突然大きな音が出て、聴力障害などの原因とな 章を小さく ることがあります。



落としたり、ぶつけたり、上に物を乗せたり、 水に浸したりしない

故障の原因となります。




ヘッドホンをペースメーカーの植込み部位の上に置 いたり、胸ポケットに入れないでください

磁気がペースメーカ=の作動に影響を及ぼす恐れが あります。万が一ペースメーカーに磁石を当ててしま った場合には、直ちに取り除いてください。

はじめに

アップル社製品専用 Bose® MIE2i モバイルヘッドセットのお買い上げありがとうございます。Bose® MIE2i モバイルヘッドセットは、従来のイヤホンでは不可能だった臨場感あぶれる音質と優れた通話性能を同時に実現した、快適な装着感を誇る製品です。

対応機種:




※最新の対応機種については web サイトをご覧ください。

アップル社製コンピュータ MacBook (unibody) および MacBook Pro (unibody) に対応

(

This product conforms to all EU Directive requirements as
 applicable by law. The complete Declaration of Conformity
 can be found at www.Bose.com/compliance.



*ヘッドホンには出荷時に M サイズの StayHearTMチップが装着されています。

アップル社製品へ接続する

ヘッドセットは、iPhone、iPod、または他のアップル社製品の 3.5 mm ヘッドホンジャックに接続できます。

アップル社製品でヘッドセットを使用する

Bose® MIE2i モバイルヘッドセットには、内蔵マイクで使用するインラインリモコンが装備されており、通話ボタンと音量ボタンを簡単に操作できます。

注意:一部のアップル社製品では、操作機能が限定される場合があります。

iPod nano (第 4 世代および第 5 世代)、iPod classic (120GB、160GB のみ)、iPod touch (第 2 世代および第 3 世代)、iPhone 3GS、iPhone 4、および iPad では、リモコンとマイクをどちらも使用できます。iPod shuffle (第 3 世代)では、リモコンのみを使用できます。iPod のすべてのモデルでオーディオをお楽しみいただけます。iPod ソフトウェアが最新である必要があります。

ヘッドセットの操作部



基本機能

音量を上げる	[+] ボタンを押してください。
音量を下げる	[-] ボタンを押してください。

通話に関する機能

かかってきた電話に応答する場合は、 中央 ボタン
を押してください。
電話を切るには、もう一度 中央 ボタンを押してく
ださい。
中央 ボタンを 2 秒間押し続けてから放してくだ
さい。
通話中にキャッチホンに応答する場合は、 中央 ボ
タンを 1 回押してください。ボタンをもう 1 回押
すと、保留していた相手と通話できます。
通話中の相手との通話を終了してキャッチホンに
応答するには、 中央 ボタンを2秒間押し続けてか
ら放してください。
中央 ボタンを押し続けます。
機能の内容と使い方はそれぞれの機器のユーザー
ガイドを参照してください。
中央ボタンを押してください。
中央 ボタンを続けて2回押してください。
中央 ボタンを続けて2回押し、そのまま押し続け
てください。
てください。 中央 ボタンを続けて3回押してください。
. 1144-0
. 1144-0

正しい装着の重要性

Bose®製品の快適な装着感と優れた音質をお楽しみいただくために、ヘッドセットを正しく装着してください。

ヘッドセットの耳への装着


ヘッドセットのイヤーピースには、耳の窪みに快適に装着できるように設計された StayHear™イヤーチップが取り付けられています。 このイヤーチップのウィング部分が耳の溝にフィットします。

注意:チップには、左右どちらのイヤーピースに 取り付けるかを示す L、Rのマークが付いていま す。左耳用の StayHear™チップをイヤーピースの L側に、右耳用の StayHear™チップを R 側にそれ それ正しく取り付けてください。



適切なサイズのイヤーチップを選択するには:

- 1. ヘッドセットが落ちない程度に、イヤーピースを軽く耳に 挿し込みます。
- ヘッドセットを後頭部側に倒して、イヤーチップのウィング部分を耳の溝におさめます。イヤーチップが耳の窪みにしっかりとおさまり、不快感がないか確認してください。




イヤーチップの交換

自分の耳にフィットするように 3 種類のサイズのイヤーチップ からお選びください。

- 1. ウイングの付いている側からはがすように持ち上げて、破か ないように注意してイヤーピースから外します。
 - 注意:ウィング部分を引っ張って、StayHear™チップを破 損しないようにしてください。
- イヤーピースのノズルにイヤーチップをかぶせるように差し込みます。奥まで差し込み、ノズル根元の返しの部分にイヤーチップをはめます。
- 注意:チップには、左右どちらのイヤーピースに取り付けるか を示すし、Rのマークが付いています。左耳用の StayHear™ チップをイヤーピースのL側に、右耳用の StayHear™チップを R側にそれぞれ正しく取り付けてください。
- 3. イヤーピースのベースにチップをはめ込み、正しく固定されたかどうか確認します。

StayHear™チップ





アジャスターとクリップの使い方

アジャスターとクリップを使って、ご自分の使い方にあった装着方法が選べます。

アジャスターの使い方

アジャスターの位置を上下させて、左右のイヤー ピースまでのケーブルの遊びやたるみを調節しま す。操作部のマイクがちょうどよい位置にくるよ うにアジャスターの位置を調整してください。



クリップの使い方

クリップでケーブルを衣服などに固定することで、ケーブルが絡みついたりすることを抑えます。動きの激しい活動中や単一のイヤーピースでヘッドセットを使用している場合に 便利です。



ヘッドセットの片側使用について

ヘッドセットの右側だけを使用して、周囲の音を聞きながら電話で話をすることができます。

故障かな?と思ったら

使用中に正常に動かなくなった場合は、下記の点をご確認ください。下記以外で異常が認められた場合や、対処しても正常に動作しない場合は、サービスセンターまでお問い合わせください。

ラブル 対処方法

トラ	ブル	対処方法
途切れ		ヘッドセットのブラグがヘッドホンジャックにしっかり接続されていることを確認してください。別の音楽再生機器で試してみてください。
低音点	が大きすぎる	音楽再生機器の音質調整を元に戻すか、イコライザー などの設定をオフにしてください。
マイ! こえ!	クから音が聞 ない	 ヘッドセットのブラグがヘッドホンジャックにしっか り接続されていることを確認してください。 マイクがブロックされていたり、覆われていないこと を確認してください。 マイクは中央ボタンの裏にあります(マイクには小さ な開口部があります)。
	ボタンを押し 電話が反応し	 ヘッドセットのブラグがヘッドホンジャックにしっか り接続されていることを確認してください。 2回以上続けて押す操作の場合は、押す速度を変えて みてください。
	プル社製品が コン操作に反 ない	一部のアップル社製品では、操作機能が限定される場合があります。
イヤ- ちる	ーチップが落	イヤーチップがイヤーピースとノズルフックにしっかりと取り付けられていることを確認してください。
くなっ		イヤーチップは別売となります。入手の方法はユーザーサポートセンターまでお問い合わせください。
	ーピースから がはっきり聞 ない	 イヤーチップやノズルの先端にごみなどが詰まっていないことを確認してください。 音楽再生機器からヘッドセットを外し、しっかりと接続しなおしてください。 別の音楽再生機器で試してみてください。

6

お手入れについて

定期的にお手入れすることをおすすめします。

- イヤーチップについて:初めにイヤーチップをヘッドホンから注意深く外します。外したイヤーチップを水で薄めた中性洗剤で無理な力を入れずにやさしく洗ってください。ヘッドホンに取り付ける際には、十分に乾燥していることを確認してから取り付けてください。
- ヘッドセットノズル、マイク、中央/+/一ボタン: 乾いた、柔らかな綿棒または同等品のみを使用して清掃します。ノズルの穴やマイクの穴には決して物を差し込んだり入れたりしないでください。

故障および修理のお問い合わせ先

ボーズ株式会社 サービスセンター お客様専用ナビダイヤル 20570-080-023 PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-1124へおかけください。

〒206-0035 東京都多摩市唐木田1-53-9 唐木田センタービル

製品等のお問い合わせ先

ボーズ株式会社 ユーザーサポートセンター お客様専用ナビダイヤル 20570-080-021 PHS. IP電話からは、Tel 03-5489-0955へおかけください。

保証

保証の内容および条件は付属の保証書をご覧ください。

保証書にシリアルナンバーを記入する際、ヘッドセット L(左)側のイヤーチップを外し、ノズルに印字されて いる4桁の番号を記入してください。

©2010 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

Apple、iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod shuffle、iPod touch、MacBook、 およびMade for iPodとMade for iPhoneのロゴはApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆 国および他の国々で登録されています。



「Made for iPod」および「Made for iPhone」のロゴは、それぞれのアクセサリがiPod またはiPhoneへの接続専用に設計され、アップル社のパフォーマンス規格に適合して いると証明されていることを意味します。アップル社では、この装置の操作、または装 圏の安全性と規制基準への準拠について責任を負いません。

7

BOSE CORPORATION

USA

The Mountain, Framingham, MA, 01701 888-757-9943 owners.Bose.com

Canada

9133 Leslie Street, Suite 120, L4B 4N1 800-905-2177 www.Bose.ca

Australia

Unit 3/2 Holker St.Newington NSW, 2127 1 800 061 046 www.Bose.com.au

Belgique/Belgie B-3700 Tongeren

012-390-800 www.Bosebelgium.be

China

2203-2305 22F, West Gate Tower/1038 West Nanjing Road-MeiLongzhen Plaza, Shanghai, 200041 86-400-880-2266 www.Bose.cn

Denmark

2605 Brondby 4343-7777 www.Bose.dk

Deutschland

D-61381 Friedrichsdorf 0 6172-71040 www.Bose.de

France

78100 Saint Germain en Laye 01-30-61-67-39 www.Bosefrance.fr

India

Shriram Bhartiya Kala Kendra, 1 Copernicus Marg, New Delhi, 100-001 1-800-11-2673 www.Boseindia.com

Ireland

Castlebury Road, Carrickmacross, Co Monaghan 42-967-1500 www.Bose.ie

Italia

Via della Magliana 876 Roma, 00148 800-832-277 www.Bose it

Japan

Bose K.K. Shibuya YT Building 28-3 Maruyama-cho Shibuya-ku, Tokyo 150-0044 TEL: 0570-080-021 FAX: 03-5489-1041 www.Bose.co.jp

Mexico

Paseo de las Palmas # 405, 11000 001-866-693-2673 www.Bose.com.mx

Nederland

1135 GE Edam 0299-390290 www.Bose.nl

New Zealand

0800 501 511 www.Bose.co.nz

Norge

N-2213 Kongsvinger 62-82-15-60 www.Bose.no

Österreich

Wienerbergstrasse 7 (10.OG) 01-60404340 www.Bose.at

Schweiz

Hauptsrasse 134 061-975-7733 www.Bose.ch

Sverige

S-43153 Mölndal 031-878850 www.Bose.se

United Kingdom

1 Ambley Green, Gillingham Business Park, Gillingham, Kent, ME8 ONJ 0844-2092630 Info_uk@Bose.com

Hong Kong

Suite 1203, Midas Plaza, 1 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong 852-2123-9000 support hk@Bose.com

Finland

Kornetintie 6b Helsinki, 380 010-778-6900 www.Bose.fi

Poland

ul. Woloska 12 Warszawa, 02-675 +48 (0)22-8522928 www.Bose.pl

World Wide Web

www.Bose.com www.Boseeurope.com

Made for

 □ iPod
 □ iPhone
 □ iPad



©2011 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM329190 Rev.00